



Rif./Ref.	Codice/Code	Sigla /Features	Descrizione/Description
1	SL4137		Carcassa
2	SL4139		Telaio
3	SL4104	Coperchio	Battuta
4	SL2437		Albero
+ 5	SL0891		Pulsante
6	SL2376R0		Supporto
7	SL2468		Asta
8	SL2473	6003 2RS	Cuscinetto
9	SL2446R1		Rullo
10	SL2445R1		Rullo
11	SL4183		Coperchio
12	SL4184		Boccola
13	SL3252	Eccentrico	Ingranaggio
+ 14	SL2429	Femmina	Giunto
+ 15	SL2430	Maschio	Giunto
16	SL2466		Tappo
17	SL2883		Anello
18	SL2472	6202 2RS	Cuscinetto
19	SL2425		Vite senza fine
+ 20	SL4212	230V/1Ph/50Hz	Scheda elettronica
+ 20	SL3587	110V/1Ph/50Hz	Scheda elettronica
21	SL4190		Piedino
22	SL4136		Fondo
23	SL4172		Supporto
+ 24	SA1260		Leva
25	SL4142		Guida
26	SL6443		Staffa
27	SL6035	230V/1Ph/50Hz	Motore
27	SL6036	110V/1Ph/50Hz	Motore
+ 28	SL3242		Protezione
29	SL4138		Copertura
+ 30	SL3183	230V/1Ph/50Hz	Ventola

+ : ricambio consigliato / spare part suggested

Rif./Ref.	Codice/Code	Sigla /Features	Descrizione/Description
31	SL2433		Puleggia
+ 32	SL3196		Cinghia
33	SL5071		Puleggia
34	SL1668		Pressacavo
35	SL2426	Cilindrico	Ingranaggio
+ 36	SL2385	Cilindrico (SX)	Molla
+ 37	SL2384	Eccentrico (DX)	Molla
38	SL4128		Coperchio
39	SL4106		Protezione
40	SL2438		Albero
+ 41	SA1270	Eccentrico	Raschiatore
+ 42	SA1280	Cilindrico	Raschiatore
+ 43	SL0885		Microinterruttore
44	SL4182		Scatola
45	SL4185		Camma
46	SL2477		Distanziale
47	SL4094		Scivolo
48	SL2105		Tappo
49	SL5065		Pomello
50	SL4173		Battuta
51	SA1306		Gruppo rulli