



Rif./Ref.	Codice/Code	Sigla /Features	Descrizione/Description
1	SL2528		Albero
2	SL2917		Tappo
3	SL2526		Calotta
4	SL2591	ø25xø47x8	Paraolio
5	SL3125	6204 2RS	Cuscinetto
6	SL0082	ø47	Seeger
7	SL2593	ø20xø47x8	Paraolio
8	SL0130		Ingranaggio
9	SA2200	Assembly	Calotta
+ 10	SL2924		Pomello
11	SL0125		Ingranaggio
12	SL2589		Albero
13	SA1016	400V/3Ph/50Hz	Statore
13	SA1017	230V/1Ph/50Hz	Statore
14	SL0128		Ingranaggio
15	SL0127	ø17xø40x8	Paraolio
16	SL0131	6203 2RS	Cuscinetto
17	SL2600	400V/3Ph/50Hz	Rotore
17	SL2601	230V/1Ph/50Hz	Rotore
18	SL1841	3Ph+Gnd	Cavo elettrico
18	SL1671	1Ph+N+Gnd	Cavo elettrico
19	SL0186		Calotta
20	SL2833		Coperchio
21	SL1668	PG11	Pressacavo
+ 22	SL4069		Pestello
23	SL0136		Tramoggia
24	SL2566		Base
25	SL3986	ø52 Stainless-steel CE	Bocchettone
25	SL4151	ø52 Stainless-steel EXCE	Bocchettone
25	SL3997	ø52 Aluminium CE	Bocchettone
25	SL4150	ø52 Aluminium EXCE 08/11/13	Bocchettone
25	SL2523R0	ø56 Cast-iron EXCE 07/11/13 f.p.(*)	Bocchettone

Rif./Ref.	Codice/Code	Sigla /Features	Descrizione/Description
25	SL3987	ø52 Unger 08/11/13	Bocchettone
25	SL2544	ø56 Unger EXCE 07/11/13 f.p. (*)	Bocchettone
+ 26	SA5500	Stainless-steel	Elica
26	SA5400	Food stuff treated cast-iron (without CE norms)	Elica
26	SA5700	Unger	Elica
27	SL0823		Perno
27	SL0824	Unger	Perno
+ 28	//////////		Coltello
+ 29	//////////		Piastra
30	SL0197	Stainless-steel	Volantino
30	SL3328R0	Aluminium (without CE norms)	Volantino
31	SL0180		Recipiente
+ 32	SL0891	Start-stop	Pulsante
+ 33	SL0902	110V dal 27/10/2014	Scheda elettronica
+ 33	SA1135	110V fino al 26/10/2014	Scheda elettronica
+ 33	SL0883	230/400V	Scheda elettronica
34	SL0931	20µF	Condensatore
35	SL0176		Staffa
36	SL2651		Fondo
37	SL0235		Piedino
38	SL0054		Interruttore